


ESQUEMA ELÉTRICO OPALA 75-79, CRIAÇÃO DE UM PDF COM TODAS AS INFORMAÇÕES - AJUDA DOS MEMBROS





- 1 LUZ DO PAINEL (VEM DA CHAVE LIGA/DESLIGA FAROL
- 2 POSITIVO DIRETO RELOGIO / ACENDEDOR CIGARRO
- 3 SINAL DE LUZALTA
- 4 SINAL DE BOIA DE COMBUSTIVEL
- 5 NEGATIVO


- 6 POSITIVO POS CHAVE
- 7 CARGA DA BATERIA (FIO QUE VEMDO ALTEERNADORR PARA VERIFICAR SE TEMCARGA)
- 8 SENSOR DE OLEO DO MOTOR
- 9 SENSOR DE TEMPERATURA
- 10 SETA











CORES ORIGINAIS DA FIAÇÃO

Identificoção dos fios — Nos esquemas elétricos que se encontram neste capítulo, os fios são identificados por duas letras, a primeira identificando o calibre ou bitola e a segunda, a cor, segundo o quadro abaixo:

BITOLA	co	R
R — 6	A — Amarelo	I — Preto
S — 12	B - Azul Claro	J — Róseo
T — 14	C - Azul escuro	L — Verde claro
U — 16	D — Branco	M — Vermelho escuro
V — 18	E — Cinzento	N — Vermelho
X — 20	F — Alaranjado	O — Verde e branco
Z — 24	G - Castanho	P — Violáceo
	H — Pardo	

CORES ORIGINAIS	
A - AMARELO	
B - AZUL CLARO	
C - AZUL ESCURO	
D - BRANCO	
E - CINZENTO	
F - ALARANJADO	
G - CASTANHO	
H - PARDO	
I - PRETO	
J - RÓSEO	
L - VERDE CLARO	
M - VERMELHO ESCURO	

N - VERMELHO


P - VIOLÁCEO

O - VERDE E BRANCO

BITOLA AWG	BITOLA (MM²)	CORRENTE (A)
R-6	10	50
S-12	2.5	21
T -14	1.5	15
U - 16	1	12
V - 18	0.75	10
X - 20	0.5	9
Z - 24	?	?

INTERIOR - CABINE CAIXA DE FUSIVEL

CAIXA FUSIVEL




FUSIVEIS N	CAPACID (AMPÉR	0.70	CIRCUITO S PROTE GIDOS
1	5	10	INDICAÇÃO DE DIREÇÃO INSTRUMENTOS DO PAINEL
2	25		ACENDEDOR - VENTILADOR - CONDICIONADOR DE AR
3	15		LIMPADOR - LUZ DE RÉ
4	25		FREIO - BUZINA
5	25		LAMPEJADOR (FAROL ALTO/BAIXO)- RELÓGIO - TETO - RADIO - MALA - SINAL DE EMERGÊNCIA (PISCA ALERTA)
6	15	25	LUZ BAIXA
7	15	25	LUZ ALTA
8	5		FAROLETE E LANTERNA (LA DO ESQUERDO) - ILUMINAÇÃO DO PAINEL - PORTA LUVAS
9	5		FAROLETE E LANTERNA (LADO DIREITO) - LANTERNA DA LICENÇA(LUZ DA PLACA) - ILUMINAÇÃO DO ACENDEDOR DE CIGARROS - LUZ DO COMPARTIMENTO DO MOTOR




CAIXA FUSIVEL

PARA 9 FUSIVEIS DE VIDRO ESTA CAIXA È UTILIZADA EM OPALAS E CARAVAN 1974 - 1980







	2.1 VERDE SETA PISCALD		VAI PARA COLUNA DIREÇÃO (VIDE FL-4)	FIG. 1
	22 VERDE SETA PISCALE	•	VAI PARA COLUNA DIREÇÃO (VIDE FL-4)	(2.6)————FUSIN
삗	2.3 BRANCO FAROLETE		VAI PARA CX FUSIVEL (VIDE FL-5)	87
FRENTE	2.4 BRANCO FAROLETE		VAI PARA CX FUSIVEL (VIDE FL-5)	COLUNA 86 _ 85
뚠	2.5 AMARELO FAROL BAIXO		VAI PARA CX FUSIVEL (VIDE FL-5)	DIREÇÃO
	2.6 BRANCO FAROL ALTO		VAI PARA RELE FIG.1 (PINO 87)	FUSIVEL
	2.7 BRANCO FAROL AUXILIAR		VAI PARA IINTERRUPTOR DEPOIS CX FUSIVE	
	2.8 CINZA BUZINA		VAI PARA IINTERRUPTOR DEPOIS CX FUSIVE	L (VIDE FL-5)
	AZUL SENSOR DE NIVEL - BOIA DE COMBUSTIVEL		VAI PARA PLACA DO PAINEL PINO 4 DO CONI	ECTOR (MDE FL-6)
V	4.2 VERMELHO LUZ PORTAMALAS		VAI PARA CX FUSIVEL (VIDE FL-5)	
TRASEIRA	4.3 VERDE SETALE		VAI PARA COLUNA DIREÇÃO (VIDE FL-4)	
KAS.	4.4 VERDE SETA LD		VAI PARA COLUNA DIREÇÃO (VIDE FL-4)	
۲	4.5 BRANCO FAROLETE LE		VAI PARA CX FUSIVEL (VIDE FL-5)	
	4.6 BRANCO FAROLETE LD		VAI PARA CX FUSIVEL (VIDE FL-5)	
	4.7 BRANCO LUZ DE RÉ	•	VAI PARA ("INTERRUPTOR" CAMBIO) E DEPO	DIS FUSIVEL



INTERIOR - COLUNA DIREÇÃO

CORES UTILIZADAS CORES ORIGINAIS COLUNA OPALA CONECTOR

CHAVE SETA 8 FIOS

BRANCO	PRETO / VERMELHO	
VERDE	VERDE	
AMARELO	AMARELO	
VERDE	BRANCO/PRETO/VERD	
MARROM	MARROM / BRANCO	
AZUL ESCURO	AZUL ESCURO	
AZUL CLARO	AZUL CLARO	
PRETO	PRETO	

POSITIVO (VEM DO INTERRUPTOR DO FREIO)

SETAS TRASEIRA (LADO DIREITO)

SETAS TRASEIRA (LADO ESQUERDO)

4 POSITIVO (VEM DO RELE DE SETA-PISCA)

5 LAMPADA INDICADORA PISCA ALERTA PAINEL

SETAS DIANTEIRAS (LADO DIREITO)

SETAS DIANTEIRAS (LADO ESQUERDO)

INTERRUPTOR BUZINA




VERDE	AZUL/VERMELHO
-------	---------------

LAMPEJADOR DE FAROL



CHAVE COMUTADORA DE IGNIÇÃO

credito da Imagem ao Paulo opala 4cc *Imagem retirada aqui do forum -''Esquema Comutadora Opala 78''



COMUTADORA DE IGNIÇÃO

1- Pino 50 aciona o motor de partida

2. Ponte extrena com pino 4

3- Pino 15 positivo pós-chave alimenta a bobina e o modulo de ignição

4. Pino 30 positivo direto da bateria

5- Pino 15 positivo pós-chave acessários alimenta tudo que só funciona com o carro ligado

6- Ponte interna com o pino 4

7- Pino 15a positivo pós-chave que é cortada quando se acionado o motor de partida

8- Contatos desenergizados e independentes, não sai nenhuma tensão - fecham quando se aciona o motor

9. de arrango

50 - Motor de partida

15 - +12V apos chave de ignição

30 - +12V direto da bateria

	COMUTADORA DE IGNIÇÃO					
PINO	DE SCRIÇÃO / LOCAL	CORE S UTILIZADAS	CORES ORIGINAIS			
1	VAI PARAMOTOR DE PARTIDA	PRETO	PRETO / VERMELHO			
2	POSITIVO DIRETO DA BATERIA INTERLIGA PINO 2, 4 E 6					
3	POS CHAVE IGNIÇÃO - VAI PARA + BOSINA M. ARRANQUE/LUZ PAINEL	AM ARE LO	AMARELO			
4	POSITIVO DIRETO DA BATERIA INTERLIGA PINO 2, 4 E 6	VERMELHO	VERMELHO			
5	POSITIVO POS CHAVE					
6	POSITIVO DIRETO DA BATERIA INTERLIGA PINO 2, 4 E 6					
7	POSITIVO POS CHAVE					
8	NÃO UTILIZADO		-			
9	NÃO UTILIZADO	-				

PLACA DO PAINEL E MOSTRADORES


- 1 LUZ DO PAINEL (MARCADOR DE COMBUSTIVEL / TEMPRATURA
- ② LUZ DO PAINEL (VELOCIMETRO)
- 3 LUZ ÓLEO
- 4 LUZ ALTERNADOR
- (5) LUZ DA SETA
- 6 LUZ FAROL ALTO
- REGULADOR DE TENSÃO
- 8 POSITIVO DO RELÓGIO (POSITIVO CONSTANTE 12V)
- UGAÇÃO DO +(POSITIVO DA PLACA) PARA O +(POSITIVO DO RELÓGIO)

(10) TERRA (LIGAR NA CARCAÇA DO PAINEL)

11 POSITIVO ACENDEDOR DE CIGARRO "LED" (POSITIVO, LIGA JUNTO COM AS LUZES DO PAINEL)

FL-12

- 12 LIGAÇÃO DO +(POSITIVO DA PLACA) PARA O +(ACENDEDOR DE CIGARRO "LED")
- (13) LUZ PISCA ALERTA
- 14 LUZ DE FREIO DE MÃO
- (15) REOSTATO



SIVEIS		Ampères
	rumentos do painel Condicionador de ar	
Indicador de direção — Instr	rumentos do painel Condicionador de ar	15
Limpador — Luz da re	Apple	25
Luz baixa	Doets have	5
Farolete e lanterna (lado esqu	uerdo) — Huminação do acendedor	— Luz do
Farolete e lanterna (lado dire	eito) — Lanterna da licença — Ildillillação do 200	5
MPADAS		
	narchas ("Automatic")	11062449 12V 1.5W
		THE RESERVE TO SECURITION OF THE PARTY OF TH
E-valates a simuliyadoron do	direção	
Teto		2000136 124 011
Lanternas e sinalizadores de	direcao	THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Marcha-à-ré		1156
Mala		2886752 12V 6VV
Compartimento do motor		2886752 12V 6W
Postario van		4 x 7316821
numinação do painel		