

CG160 FAN • CG160 TITAN (2016 ~ 2018)

VOLTAR
PARA
ÍNDICE

Item	Intervalo (km)*1							a cada km
	1.000 🔍	6.000 🔍	12.000 🔍	18.000 🔍	24.000 🔍	30.000	36.000 🔍	
Linha de combustível: verificar		■	■	■	■	■	■	6.000
Nível de combustível: verificar	sempre que pilotar							
Filtro de combustível (unidade): trocar			■		■		■	12.000
Acelerador: verificar		■	■	■	■	■	■	6.000
Filtro de ar úmido (tipo viscoso): trocar*2				■			■	18.000
Respiro do motor: limpar*3		■	■	■	■	■	■	6.000
Vela de ignição: verificar		■		■		■		12.000
Vela de ignição: trocar			■		■		■	12.000
Folga das válvulas: verificar	■	■	■	■	■	■	■	6.000
Óleo do motor: verificar*4	sempre que pilotar							
Óleo do motor: trocar*2, 4, 5	■	■	■	■	■	■	■	6.000
Tela do filtro de óleo: limpar			■		■		■	12.000
Filtro centrífugo de óleo: limpar			■		■		■	12.000
Marcha lenta: verificar	■	■	■	■	■	■	■	6.000
Sistema de escapamento: verificar		■	■	■	■	■	■	6.000
Corrente de transmissão: verificar, ajustar e lubrificar*2, 3	a cada 1.000 km							
Fluido de freio: verificar o nível*6		■	■	■	■	■	■	6.000
Pastilhas/sapatas de freio: verificar o desgaste*2		■	■	■	■	■	■	6.000
Sistema de freio: verificar	■	■	■	■	■	■	■	6.000
Interruptor da luz de freio: verificar		■	■	■	■	■	■	6.000
Farol: ajustar o fecho		■	■	■	■	■	■	6.000
Luzes/buzina: verificar	sempre que pilotar							
Embreagem: verificar	■	■	■	■	■	■	■	6.000
Cavelete lateral: verificar		■	■	■	■	■	■	6.000
Suspensões dianteira e traseira: verificar	■	■	■	■	■	■	■	6.000
Porcas, parafusos e fixações: verificar	■		■		■		■	12.000
Rodas: verificar	■	■	■	■	■	■	■	6.000
Rodas: verificar o alinhamento, rolamentos e cubos			■		■		■	12.000
Pneus: verificar e calibrar	a cada 1.000 km ou semanalmente							
Coluna de direção: verificar a folga e ajustar se necessário	■	■	■	■	■	■	■	6.000
Coluna de direção: lubrificar				■			■	18.000
Suspensão dianteira: trocar fluido*2					■			24.000
Suspensão traseira: lubrificar buchas, rolamentos e eixo					■			24.000
Freios: lubrificar articulação do manete e pedal					■			24.000
Came do painel de freio traseiro: lubrificar	Sempre que substituir os patins de freio							
Conjunto de travas: verificar e lubrificar se necessário			■		■		■	12.000
Guia da corrente de transmissão: verificar o desgaste		■	■	■	■	■	■	6.000
Parafusos do suporte do motor e pedal de apoio: verificar o aperto*2, 3	■		■		■		■	12.000
Amortecedores e coxins: verificar			■		■		■	12.000
Eixos das rodas: verificar e lubrificar*2			■		■		■	12.000
Alavancas de freio e embreagem: verificar e lubrificar*2			■		■		■	12.000

NOTA

1. Para leituras maiores do hodômetro, repita os intervalos especificados nesta tabela.
2. Efetue o serviço com mais frequência sob condições severas de uso, de muita poeira, lama ou umidade.
3. Efetue o serviço com mais frequência sob condições de chuva, aceleração máxima ou acelerações rápidas frequentes.
4. Verifique o nível de óleo diariamente, antes de pilotar, e adicione se necessário.
5. Troque uma vez por ano ou a cada intervalo indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.
6. Troque a cada 2 anos. A substituição requer habilidade mecânica.