


## Como ligar uma carga em um relê de 4 pinos (simplificado)



### IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS

Pino 30 = Positivo direto da bateria, pode-se também ligar um fusível nesse terminal a fim de proteger o sistema elétrico do veículo.

Pino 86 = Negativo direto da bateria, não é necessário a colocação de fusível nesse terminal.

Pino 85 = Positivo, liga-se uma chave on-off e um porta fusível que é ligado ao positivo da bateria.

Pino 87 = Carga, onde se vai ligar algum aparelho de 12V tipo: buzina elétrica, buzina a ar, faróis de milha e neblina, motorzinho de esguicho, etc, sempre respeitando o positivo e negativo da carga.

Obs: A figura do relê mostra uma disposição diferente dos terminais que é apenas para exemplificar o esquema, veja que o relê em si a sua disposição de terminais é bem diferente mas contudo cada vem com a marcação do seu respectivo terminal.