

FIAÇÃO YAMAHA XTZ 125 2002- PARTIDA ELETRICA

Ass: Alan Rodrigues

CHAVE DE LUZ		CHAVE DE IGNIÇÃO	
	NEGATIVO PARA BUZINA		POSITIVO BATERIA
	NEGATIVO		POSITIVO PÓS CHAVE
	ILUMINAÇÃO PAINEL E LANTERNA	 	NEGATIVO CORTE CDI
	FAROL BAIXO		NEGATIVO DO ENGINE STOP
	FAROL ALTO	INTERRUPTOR FREIO DIANTEIRO	
	PISCA ESQUERDO		LUZ DE FREIO
	PISCA DIREITO		POSITIVO PÓS CHAVE
 	VOLTAGEM ALTERNADA ILUMINAÇÃO	INTERRUPTOR FREIO TRASEIRO	
 	PULSO DO RELE DE PISCA		LUZ DE FREIO
PAINEL			POSITIVO PÓS CHAVE
	ILUMINAÇÃO	REGULADOR RETIFICADOR	
	TERRA/NEGATIVO		CARGA BATERIA
 	LAMPADA LUZ DO PISCA PAINEL	 	ILUMINAÇÃO
	LAMPADA FAROL ALTO PAINEL		CARGA BATERIA ALTERN.
	POSITIVO PÓS CHAVE		TERRA/NEGATIVO
	INTERRUPTOR PONTO MORTO	FAROL	
CDI			FAROL BAIXO
	VOLTAGEM PARA BOBOINA IGNIÇÃO		FAROL ALTO
 	POSITIVO BOBINA DE PULSO		TERRA/NEGATIVO
 	POSITIVO PÓS CHAVE	SINALIZAÇÃO ESQUERDA	
 	NEGATIVO BOBINA DE PULSO		PISCA ESQUERDO
 	NEGATIVO CORTE DE IGNIÇÃO CDI	SINALIZAÇÃO DIREITA	
 	TERRA/NEGATIVO		PISCA DIREITO
FIAÇÃO ESTATOR 2 CONECTOR		RELÉ DE PISCA	
 	NEGATIVO BOBINA DE PULSO PARA CDI	 	PULSO RELÉ DE PISCA
	SISTEMA DE CARGA		POSITIVO PÓS CHAVE
 	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	BOBINA DE IGNIÇÃO	
 	POSITIVO BOBINA DE PULSO PARA CDI		VOLTAGEM DO CDI
	INTERRUPTOR PONTO MORTO		TERRA/NEGATIVO
 	TERRA/NEGATIVO	PONTO MORTO	
FIAÇÃO DA TRASEIRA MOTO			VAI PAINEL E RELE DE CORTE
	STOP DE FREIO	BATERIA	
	LANTERNA TRASEIRA		VOLTAGEM GERAL
	PISCA DIREITO		TERRA/NEGATIVO
	PISCA ESQUERDO	BOTÃO DE PARTIDA	
 	TERRA/NEGATIVO		SAIDA PARA RELE DE PARTIDA
RELE DE PARTIDA: ALIMENTAÇÃO BOBINA DO RELE			NEGATIVO DO ENGINE STOP
 	DEM NEGATIVO BOTÃO DE PARTIDA	RELE DE SEGURANÇA/RELE DE CORTE PARTIDA	
	POSITIVO DO RELÉ DE SEGURANÇA		POSIT. BOBINA RELE E SAÍDA
		 	SAIDA PARA RELE PARTIDA
		 	INTER DE EMBREAGEM
			INTER DE PONTO MORTO
		INTERRUPTOR ENGINE STOP	
		 	NEGATIVO
		 	TERRA