

E especificações técnicas

E

Veículos com sistema elétrico de 12V

CARGO 12V																																																																											
FUSE AND RELAYS TABLE - TABELA DE FUSÍVEIS E RELÉS - TABLA DE FUSIBLES Y RELAIS																																																																											
F01	F10	F19	F28	F37	F46	F02	F11	F20	F29	F38	F47	F03	F12	F21	F30	F39	F48	F04	F13	F22	F31	F40	F49	F05	F14	F23	F32	F41	F50	F06	F15	F24	F33	F42	F51	F07	F16	F25	F34	F43	F52	F08	F17	F26	F35	F44	F53	F09	F18	F27	F36	F45	F54	F55	F64	F56	F65	F57	F66	F58	F67	F59	F68	F60	F69	F61	F70	F62	F71	F63	F72	R23	R24	J15	J16
R01	R04	R13	R20	R21	R22	R02	R05	R14	R17	R18	R19	R03	R06	R10	R11	R12	R15	R16	R17	R18	R19	J11	J12	J13	J14	F73	F78	F74	F79	F75	F80	F76	F81	F77	F82	D01	D02																																						



CC45-14A090-AB

CC45 - 14A090 - AB

Etiqueta de identificação de fusíveis e relés localizada sob a tampa da central elétrica, abaixo do porta-luvas.

E especificações técnicas

E

Fusíveis

Posição	Capacidade	Descrição
J1	40 A	Relé da ignição => F37 / 39 - F65 / 69 / 71 - F19 / 21 / 77 / 73 / 78
J2		Livre
J3	20 A	Interruptor principal das luzes = > F28 / 30 / 32 / 34 / 36, F75
J4	40 A	F56 / 58 / 60 / 62
J5	30 A	ECM - Módulo de controle eletrônico do motor
J6	40 A	F46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 72
J7	40 A	F55 / 57 / 59 / 61
J8	20 A	Tomada de força
J9	20 A	Acendedor de cigarros
J10	40 A	F11 / 22 / 24 / 26 / 10 / 12
J11		Livre
J12		Livre
J13		Livre
J14		Livre
J15		Livre
J16		Livre

E especificações técnicas

E

Posição	Capacidade	Descrição
F01		Livre
F02		Livre
F03		Livre
F04		Livre
F05		Livre
F06		Livre
F07		Livre
F08		Livre
F09		Livre
F10	20A	Sistema do lavador do para-brisa
F11	15A	Bomba injetora do sistema de ureia
F12	20A	Motor do limpador do para-brisa / Relé do limpador do para-brisa
F13		Livre
F14		Livre
F15		Livre
F16		Livre
F17		Livre
F18		Livre
F19	5A	Interruptor de recirculação do condicionador de ar / ventilador / relé do condicionador de ar
F20		Livre
F21	3A	Interruptor do freio motor / piloto automático / PTO Interruptor de 2 velocidades do eixo traseiro
F22	20A	Sensor de NOX
F23		Livre
F24	15A	Bomba injetora do sistema de ureia
F25		Livre

E especificações técnicas



Posição	Capacidade	Descrição
F26	7,5A	Relé do sistema de aquecimento de ureia
F27		Livre
F28	3A	Iluminação interruptores / tacógrafo
F29		Livre
F30	3A	Iluminação interruptores / grupo de instrumentos / acendedor de cigarro
F31		Livre
F32	5A	Luzes de estacionamento, LD
F33		Livre
F34	5A	Luzes de estacionamento, LE
F35		Livre
F36	3A	Luzes delimitadoras do teto
F37	5A	ECM - Módulo de Controle Eletrônico do Motor
F38	7,5A	Farol baixo, LD
F39	3A	Bobina do relé do freio de estacionamento
F40	7,5A	Farol baixo, LE
F41		Livre
F42		Livre
F43		Livre
F44		Livre
F45		Livre
F46	20A	Interruptor de advertência
F47		Livre
F48	7,5A	Luzes de cortesia
F49		Livre
F50	10A	Rádio
F51		Livre

E especificações técnicas



Posição	Capacidade	Descrição
F52	15A	Farol Alto - Lampejador
F53		Livre
F54	10A	Conector de Diagnóstico
F55	7,5A	Relé da luz de marcha-a-ré
F56	20A	Relé auxiliar da luz de estacionamento
F57	10A	Relé da luz de freio do reboque e semirreboque
F58	7,5A	Interruptor do pedal do freio / interruptor da luz de freio do reboque e semirreboque
F59	15A	Relé auxiliar do sinalizador de direção do reboque e semireboque, LE
F60	10A	Buzina
F61	15A	Relé auxiliar do sinalizador de direção do reboque e semirreboque, LD
F62	5A	Módulo do sistema de localização e bloqueio
F63		Livre
F64		Livre
F65	3A	Rádio
F66		Livre
F67		Livre
F68		Livre
F69	5A	Bobina do relé da luz de marcha-à-ré
F70		Livre
F71	3A	Coluna de direção / módulo do sistema de localização e bloqueio / tacógrafo / grupo de instrumentos
F72	3A	Grupo de Instrumentos / Tacógrafo
F73	20A	Motor de partida / grupo de instrumentos
F74		Livre
F75	15A	Coluna de direção / farol baixo
F76		Livre

E

specificações técnicas

E

Posição	Capacidade	Descrição
F77	20A	Sistema do ventilador
F78	3A	Painel de instrumentos / Chave de ignição
F79		Livre
F80		Livre
F81		Livre
F82		Livre

Relés

Posição	Capacidade	Descrição
R1	20A	Luzes sinalizadoras de direção, LE
R2		
R3	20A	Luzes sinalizadoras de direção, LD
R4		
R5	20A	Relé do farol alto
R6		
R7		
R8		
R9	20A	Relé do compressor do ar-condicionado (opcional)
R10		
R11	20A	Relé do freio de estacionamento
R12	20A	Relé do freio de serviço
R13		
R14	40A	Relé pós ignição
R15	20A	Relé das luzes de marcha-à-ré

E especificações técnicas



Posição	Capacidade	Descrição
R16		
R17	20A	Luzes de estacionamento do reboque e semirreboque
R18	20A	Relé da luz de freio do reboque e semirreboque
R19		
R20	20A	Relé do limpador e do lavador do para-brisa
R21		
R22		
R23	20A	Relé do farol alto
R24	40A	Relé do sistema de aquecimento de ureia (opcional)

Lâmpadas - sistema elétrico em 12V

Posição	Tipo
Farol - fecho baixo	H7-24V / 70W
Farol - fecho alto	H7-24V / 70W
Luz indicadora de posição dianteira	W5W-24V / 5W
Luz indicadora de direção / posição lateral	P21 / 5W
Luz delimitadora da altura do veículo	T4W-24V / 4W
Luz de ré	P21W-24V / 21W
Luz indicadora de direção traseira	P21W-24V / 21W
Luz de freio	P21W-24V / 21W
Luz indicadora de direção dianteira	PY21W-24V / 21W
Luz do teto - cortesia	10W
Luz de posição traseira	R10W-24V / 10W
Luz da placa de licença	R10W-24V / 10W